Параметры подключения

для работы с виртуальной

ATC Youmagic.pro



2014 год

Оглавление

Перечень условий, необходимых для подключения услуги Youmagic.pro
Правила предоставления тестового доступа Youmagic.pro5
Личный кабинет администратора YMPro6
Настройка подключения SIP ID YMPro7
1. Настройка личного кабинета YMPro7
1.1. Настраиваем сотрудника7
1.2. Настраиваем входящие вызовы7
1.3. Настраиваем определяемый номер при звонках с данного лицевого счета
YMPro
Настройка подключения VOIP-Static YMPro10
1. Настройка личного кабинета YMPro10
1.1. Настраиваем сотрудника / Определяемый номер10
1.2. Настраиваем входящие вызовы11
Памятка для подключения YMPro12
Если у вас не работает входящая/исходящая связь в YMPro14

Перечень условий, необходимых для подключения услуги Youmagic.pro

- 1. IP-адрес SIP сервера: voip.mtt.ru (80.75.132.66);
- 2. Протокол: SIP;
- 3. Транспортный протокол: UDP;

! Для использования TCP, необходимо завести обращение в «Поддержку» из личного кабинета с просьбой включить TCP, либо по запросу через менеджера OAO «МТТ».

4. **Порт:** 5060 UDP;

Если Вам необходимо использовать нестандартный sip порт, требуется завести обращение в «Поддержку» из личного кабинета с просьбой изменить порт, либо по запросу через менеджера ОАО «МТТ».

5. **Правила набора номера.** Формат Б-номеров. Вызовы необходимо совершать в международном формате E.164.

• Для звонков по России номер необходимо набирать в формате:

+7 - код города или мобильной сети - номер абонента (11 цифр) или

8 - код города или мобильной сети - **номер абонента** (11 цифр) Например, **89206984712 или +78005559000**;

• Для международных звонков номер необходимо набирать в формате:

+ - код страны - код города или мобильной сети - номер абонента или

810 - код страны - код города или мобильной сети - номер абонента Например, для звонка на Украину (код страны 380) +3800975797979 или 8103800975797979;

- 6. Факс протокол: T38;
- 7. Кодеки: G.711a (PCMA), G.711u (PCMU), G.729;
- 8. Кол-во линий в SIP транке: не ограничено;

! При подключении к услугам YMPro существует ограничение в 10 одновременных инициаций вызовов (**10 срs**). Пожалуйста, учитывайте это в работе, особенно, если у Вас есть функции автоматического обзвона клиентов.

- Инструкции по настройкам можно взять на сайте <u>voumagic.pro</u> в разделе «<u>Документы</u>»;
- Пошаговую инструкцию по настройкам <u>личного кабинета администратора</u> и <u>личного кабинета сотрудника</u> можно взять на сайте <u>youmagic.pro</u> в разделе Поддержка -> <u>Обучение</u>;
- 11. Нельзя на одном клиентском IP-адресе подключать несколько лицевых счетов YMPro, один из которых YMPro SIP Static;
- 12. Наличие порта доступа к сети Интернет, минимальная пропускная способность для гарантированной работы услуги VoIP не менее 128 Кбит/с;
- 13. Доступ к сети Интернет должен быть обеспечен с присвоением оборудованию VoIP публичного или приватного (через NAT) IP адреса;

Обратите внимание: для корректной работы услуги YMPro – оконечное клиентское

оборудование VoIP должно находиться не более чем за одним NAT.

- 14. При условии использования Firewall, на нем должны быть разрешён IP-адрес voip.mtt.ru(80.75.132.66);
- 15. ВАЖНО: Обязательно необходимо провести меры по обеспечению
 - безопасности (сетевая защита (настройка firewall), дизайн сети (разделение голоса и данных в разные Vlan, VPN), анализ логов (fail2ban), защита планом маршрутизации звонков (dialplan), защита периферийных устройств, надежные пароли);
- 16. Термины:

NAT (от англ. Networ kAddress Translation — «преобразование сетевых адресов») — это механизм в сетях TCP/IP, позволяющий преобразовывать IP-адреса транзитных пакетов.

Firewall (Межсетевой экран или сетевой экран) — комплекс аппаратных или программных средств, осуществляющий контроль и фильтрацию проходящих через него сетевых пакетов в соответствии с заданными правилами. Основной задачей сетевого экрана является защита компьютерных сетей или отдельных узлов от несанкционированного доступа. Также сетевые экраны часто называют фильтрами, так как их основная задача не пропускать (фильтровать) пакеты, не подходящие под критерии, определённые в конфигурации. Некоторые сетевые экраны также позволяют осуществлять трансляцию адресов — динамическую замену внутри сетевых (серых) адресов или портов на внешние, используемые за пределами ЛВС.

Правила предоставления тестового доступа Youmagic.pro

! Тестовые минуты на youmagic.pro можно получить только при подключении через менеджера ОАО «МТТ».

! При самостоятельной регистрации тестовые минуты не начисляются, для тестирования услуги необходимо пополнить счёт YMPro.

! Сессия = Количество одновременных разговоров.

- При подключении через менеджера ОАО МТТ предоставляется на период тестирования **300 минут по России и СНГ, исключая страны Балтии**;
- Количество одновременных сессий неограниченно;
- IP-адрес MTT voip.mtt.ru (80.75.132.66).

При предоставлении тестового доступа, аккаунт остается активным в течение 14 дней.

При подключении через менеджера ОАО МТТ предоставляется на период тестирования **300 минут** по России и СНГ, исключая страны Балтии.

В случае неоплаты счета, аккаунт блокируется. Через месяц аккаунт удаляется.

Личный кабинет администратора YMPro

Для начала работы с виртуальной АТС YMPro необходимо настроить личный кабинет. Инструкция по настройке личного кабинета открывается сразу при входе.

Минимальной настройкой для работы входящих звонков является создание сотрудника и настройка меню «обработка вызовов», для перенаправления входящего звонка на определенного сотрудника.

Для входа в личный кабинет администратора зайдите на сайт <u>http://youmagic.pro/ru/</u>. Далее в верхней части страницы нажмите **Вход** и введите ваш логин и пароль для входа в кабинет администратора.

			• Видеозаонок	8-800-333-31-40	Сотрудник	Регистрация
HESABIICUMAR ATC	ПРЕИМУЩЕСТВА		услуги	подключение	Администра	тор
		Сотрудник	Администратор			
	и люоых размерах в - перегружен работой или секри х вызовов, создания нногоурої - компания! YouMagicPro – ваш	Вход в личный к Логин:	абинет администратора			
	<u>rc</u>	Пароль:	Восстановить пароль			
ВЫБЕРИТЕ ВАШИ НОМЕРА И ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ЗА 5 М	инут Эалолните дого	Запомнить м	меня Войти			

! Доступ приходит на контактный e-mail.

	Личный кабинет
Уважаемый(ая) Тест4 Тест4!	
Доступ открыт	
Открыт доступ в личный кабинет	
Данные для доступа в кабинет администратора:	
Логин 3. ;2	
Пароль 4 У Т2	
Ваша команда ОАО "МТТ"	

Настройка подключения SIP ID YMPro

1. Настройка личного кабинета YMPro

1.1. Настраиваем сотрудника.

Настройки -> Сотрудники / SIP ID -> Свойства сотрудника 🧖 -> Заполняем необходимые поля -> Запоминаем пароль оборудования -> Сохранить.

! Обратите внимание, учётные данные для настройки VoIP оборудования находятся справа - блок «Настройки оборудования».

	Свойст	ва сотрудника	
Фамилия *	Имя *	Отчество	Настройки оборудования
Тест	Тест		(SIP-телефон, приложения) Маст
Email *	Должность	Лимит, рублей Логі	SIP ID 8831407760686
tpotekhina@m	tt.		Домен: voip.mtt.ru
Виутренний номер *			Пароль * Стенерирова
6 [°] 654	Принимать все факсы компан	Без ограни	Congrand
		Bes of pullining	Использовать данные преднастроенного оборудова
Группа			
		Личный кабинет	
		Логин: 883140776068654	
		Пароль * <u>Сгенерировать</u>	_
Для выбора нескольких груп	n зажиите Ctrl	•••••	
Поля отмеченные звездо	очкой, обязательны для заполнени	я	
Очистить сотрудника	Сохранить Отмени	TTЬ Отправить на email сотрудни	ĸa

1.2. Настраиваем входящие вызовы.

В данном примере входящий вызов будет направлен напрямую на сотрудника.

Пошаговую инструкцию по настройкам <u>личного кабинета администратора</u> и <u>личного</u> кабинета сотрудника можно взять на сайте <u>youmagic.pro</u> в разделе «<u>Обучение</u>». Личный кабинет администратора -> Настройки -> Обработка вызовов -> Добавить номер

-> Добавить переадресацию ->

Обработка входящих вызовов [®]	Выбрать	на номер на сотрудника <u>И іструкция</u>
♥ 74997045372 ♥ Всегда	направление для входящего вызова	на голосовую почту на голосовое меню
		Добавить переадресацию
	_	Ф Добавить номер
Cox	сранить Отменить	
На сотрудника		
на номер		
на сотрудника		
на группу		
на голосовую почту		
на голосовое неню		
Ф Добавить переадресацию	-> Выбираем сотрудника, кот	орый будет
зарегистрирован на клиентско	м оборудовании -> Сохранит	
Superverpripedur nu tomernette		
Логотип компании С С С С С С С С С С С С С С С С С С	Файлы Поддержка	
Ваши номера Обработка входящих вызовов [®]		Инструкция
Группы 74997052850 • (Всегда	
Черный список		
Уведомления		

Маршрутизация входящих вызовов

1.3. Настраиваем определяемый номер при звонках с данного

лицевого счета YMPro.

Настройки -> Ваши номера -> Перетащить определяемый номер вверх -> Сохранить.

! Внимание, **по умолчанию** со всего лицевого счета (6 цифр) при исходящих вызовах всегда будет определяться номер, который выбран в настройках «**Ваши номера**», вне зависимости, сколько куплено номеров в данном лицевом счете.

Изменить определяемые номера для определенных сотрудников можно по заявлению через менеджера ОАО «МТТ» на этапе включения/тестирования. При самостоятельном подключении через **личный кабинет администратора -> Поддержка.**

Логотип конлании	С	€s Гайлы патежи Файлы	Подабржка		
аши номера	Ваши номера®				
отрудники	1				
улпы	= +7 (499) 705- 9 - 1			Or	ределяемый номер
лосовое меню					
бработка вызовов	= +7 (499) 705			U	
ерный список	+7 (499) 709-				
ведомления	= +7 (831) 261-54				
ароль: менить пароль	= +7 (846) 229				
ариф: ростой				🔶 Добавить номер	
уговор: качать договор качать приложение качать заявления	Внутренние номера®	Сохран	ить		

Настройка подключения VOIP-Static YMPro

1. Настройка личного кабинета YMPro

1.1. Настраиваем сотрудника / Определяемый номер.

Настройки -> Сотрудники / SIP ID -> Свойства VOIP-static -> При необходимости меняем отображаемый номер (номер, который будет определяться при звонках с данного лицевого счета) -> Сохранить.

! Обратите внимание, новые IP-адреса можно открыть только по заявлению в ОАО «МТТ», самостоятельно из личного кабинета добавить новый IP-адрес – нельзя.

Внимание, по умолчанию со всего лицевого счета (6ти-значный номер) при исходящих вызовах всегда будет определяться номер, который прописан в настройках сотрудника VOIP-static, вне зависимости, сколько куплено номеров в данном лицевом счете.

Изменить определяемые номера для определенных сотрудников можно по заявлению через менеджера ОАО «МТТ» на этапе включения/тестирования. При самостоятельном подключении через личный кабинет администратора -> Поддержка.

Ваши номеря Сотрудники / SIP ID Группы	Сотрудники [®] IP-адрес клиента, на который открыт доступ YMPro	\bigcirc
Голосовое меню Обработка вызовов Черный список Уведомления Пароль: Сменить пароль	Свойства VOIP-static Отображаемый номер * 749977 (£): В качестве отображаемор намера можно установить толька российский номер а коле Сорданиеми номера коле Запросить изменение/удаление Добавление VOIP-static	Добасить
Тариф:	Настройка определяемого номера	

1.2. Настраиваем входящие вызовы.

Личный кабинет администратора -> Настройки -> Обработка вызовов -> Добавить номер -> Добавить переадресацию ->



Маршрутизация входящих вызовов

! Предварительно IP-адрес должен присутствовать в разделе «Сотрудники / SIP ID».

Памятка для подключения YMPro

YMPro (youmagic.pro)				
Основное				
<u>IP-адрес SIP сервера</u> : voip.mtt.ru (80.75.132.66) Транспортный протокол: UDP (TCP по запросу) Порт: 5060 UDP (изменение порта по запросу);	 Факс протокол: T38; DTMF: RFC2833; Кодеки: G.711a (PCMA), G.711m (PCMU), G.729; Кол-во линий в SIP транке: не ограничено; 			
Правила набора номера для звонков по России (МГ)				
+7 - код города или мобильной сети - номер абонента (11 цифр) 8 - код города или мобильной сети - номер абонента (11 цифр)				
Правила набора номера для звонков на международные направления (МН)				
 810 - код страны - код города или мобильной сети - номер абонента + - код страны - код города или мобильной сети - номер абонента 				
SIP STATIC	SIP ID			
Тип подключения				
Без регистрации, подключение точка-точка.	Подключение с регистрацией. Логин (15 цифр) пароль (сгенерировать или ввести свой) взять в личном кабинете администратора в свойствах сотрудника. Настройки -> Сотрудники / SIP ID -> Свойства сотрудника -> Настройка оборудования.			
Настройка входящих вызовов				
Личный кабинет администратора -> Настройки -> Обработка вызовов -> Добавить номер -> Добавить переадресацию ->				
На номер -> В поле прописать Ваш IP-адрес. Предварительно IP-адрес должен присутствовать в разделе «Сотрудники / SIP ID».	На сотрудника -> Выбрать необходимого сотрудника, который зарегистрирован на Вашем оборудовании.			

Определяемый номер (для всего лицевого счета ҮМРо)

Определяемый номер по умолчанию всегда один

Настройка -> Сотрудники -> Выбрать	Настройка -> Ваши номера -> Если куплено
необходимый IP -> Редактировать -> Прописать	несколько номеров, выбрать определяемый
определяемый номер при звонках с данного	номер, путем перетаскивания вверх
лицевого счета.	необходимого.

В настройках клиентского оборудования VoIP номер для определения нигде указывать не нужно.

Идентификатор входящего вызова (DID номер)

По умолчанию для всех городских номеров будет приходить идентификатор 7111

Разделение DID номеров осуществляется по заявлению через менеджера OAO «МТТ» на этапе включения. При самостоятельном подключении через личный кабинет администратора -> Поддержка. Каждый купленный номер в настройках обработки вызова необходимо направлять на разных сотрудников. В качестве DID будет приходить логин сотрудника (15 цифр). ! Если направить все входящие вызовы (в настройках обработки вызова) на одного сотрудника, DID будет одинаковым для всех номеров.

Подстановка любого существующего А-номера номера РФ в качестве определяемого номера при звонках с YMPro. Подстановка осуществляется на стороне клиентского оборудования.

Делается по заявлению через менеджера ОАО «МТТ» на этапе включения.

Формат А-номера при исходящих вызовах: 78005559000

Подстановка существующего А-номера номера РФ в качестве определяемого номера при звонках с YMPro. Подстановка осуществляется на стороне ОАО «MTT».

! Делается по заявлению через менеджера ОАО «МТТ» на этапе включения.

В запросе указать с какого IP-адреса какой номер должен определяться.

В запросе указать с какого сотрудника (SIP ID) какой номер должен определяться.

В настройках клиентского оборудования VoIP номер для определения нигде указывать не нужно.

! ВАЖНО провести меры по обеспечению безопасности (сетевая защита (настройка firewall), дизайн сети (разделение голоса и данных в разные Vlan, VPN), анализ логов (fail2ban), защита планом маршрутизации звонков (dialplan), защита периферийных устройств, надежные пароли).

Если у вас не работает входящая/исходящая связь в YMPro

- 1. Проверить соответствует ли Ваше оборудование и способ его подключения перечню условий, необходимых для подключения к услуге YMPro;
- Перепроверить правильность ввода технических данных из личного кабинета YMPro;
- 3. Проверить настройки обработки вызовов в личном кабинете YMPro;
- Если входящий вызов направлен на внутренний номер Убедиться, зарегистрирован ли внутренний номер, на который направлен входящий вызов;
- 5. Если входящий вызов направлен на IP Убедиться, на том ли IP адресе клиент производит настройки, на который направлен входящий вызов;
- 6. Проверить правильность набора номера. При звонках на МН направления, уточнить данный код в списке закрытых направлений;
- 7. Если у вас возникли трудности в настройки вашего VoIP оборудования при подключении к YMPro, обратитесь к менеджеру OAO «MTT»;
- Коммерческим клиентам по вопросам обслуживания и технической поддержки обращаться по бесплатному телефону +7 800 333 3140 или через обращение в личном кабинете YMPro (вкладка Поддержка).

Компания ОАО «МТТ» желает Вам приятного общения!